



COVILHÃ'S BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

HOT-AIR

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

EMBALADORA



Você acaba de adquirir um produto de qualidade e tecnologia da marca Hot Air, empresa nacional fabricante de equipamentos para passadoria. Agradecemos o seu prestígio e a sua confiança em nossos produtos.

- Aplicações. 1.0
- Informações Importantes. 2.0
- Instruções de Instalação. 3.0
- Instrução de Operação. 4.0

Atualizado em: 06/12/2011

- Localização e Manutenção de Problemas Operacionais. 5.0
- Certificado de Garantia. 6.0

1.0 Aplicações

Selar edredons, lençóis, toalhas, Jeans e demais roupas dentro das dimensões útil do equipamento. Vide simulações a seguir:

O comprimento regulável máximo é de até 900 mm. Se utilizar a mesma bobina plástica que se utiliza para embalar roupas em cabides, esta tem uma largura de 650 mm. Assim os quatro lados do pacote altura e comprimento não poderiam passar de 1300 mm. Supondo um pacote quadrado ou retangular temos várias cominações como pode ser visto na tabela abaixo.



Comprimento máximo 900 mm

Altura	Largura	Total
150mm	500 mm	1300 mm (150+
		150+500+500)
200 mm	450 mm	1300
250 mm	400 mm	1300
300 mm	350 mm	1300
325 mm	325 mm	1300
Entre outras combinações		

Também é importante lembrar que o equipamento pode trabalhar até duas bobinas simultaneamente.

2.0 Informações Importantes

- 2.1 Não operar este equipamento em local de umidade excessiva, assim como tomar o cuidado de não molhar o equipamento.
- 2.2 Manter limpa as fitas de teflons da resistência ou trocá-las quando necessário.

3.0 Instrução de Instalação

3.1 A instalação deste equipamento é bem simples, basta uma tomada 220 V monofásica simples de 10 amperes cabo de 1 mm.

4.0 <u>Instrução de Operação</u>

- 4.1 Ligue o equipamento.
- 4.2 Escolher a bobina que será utilizada, passar o plástico por baixo do suporte puxando a quantidade necessária para embalar o produto.
- 4.3 Posicionar a roupa e o cabeçote direito e fazer a primeira selagem abaixando a prensa, mantendo uma leve pressão.
- 4.4 Testar para ver se a selagem está boa, caso contrário ajuste o temporizador de 0,5 em 0,5 segundo conforme necessidade.
- 4.5 Fechar a prensa esquerda segurando a alavanca com uma leve pressão e acionando o pedal para selagem e corte.
- 4.6 Retirar a rebarba do plástico logo que abrir a prensa, deixando pronto para a próxima selagem.

5.0 LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS

OCORRÊNCIAS	CAUSAS PROVÁVEIS	PROVIDENCIAS
Equipamento não liga	Plug desconectado	Desligue os interruptores do equipamento e conecte o plug na tomada e ligue tudo novamente.
Resistência não sela	Fio desconectado ou resistência rompida.	Verificar conexões dos fios ou substituir resistência.

6.0 CERTIFICADO DE GARANTIA

A COVILHÃ'S BRASIL IND. E COM LTDA, garante o produto identificado abaixo, contra quaisquer defeitos de fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições de garantia:

6.1 OBJETO DA GARANTIA

PRODUTO:		MODELO:
NF:	N° DE SÉRIE:	DATA:/
CLIENTE:		DATA:/

6.2 PRAZO E VIGÊNCIA DA GARANTIA

Obedecidas todas as condições definidas neste CERTIFICADO, o prazo de garantia será de 06 meses, contado da data de instalação, efetuada por nosso técnico ou na presença de nosso representante. Será cobrado o deslocamento do técnico em caso de locais acima de 130km.

6.3 ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

Na vigência da garantia, a assistência técnica (peças e mão de obra) será gratuita para o produto identificado neste certificado que apresentar defeito de fabricação ou de peças; observado:

- 6.3.1 As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas pela COVILHÃ'S BRASIL IND. E COM. LTDA. Ou por seus representantes credenciados.
- 6.3.2 As peças substituídas serão de propriedade da COVILHÃ'S BRASIL IND. E COM. LTDA.
- 6.3.3 A substituição de componente ou do equipamento somente será considerada na impossibilidade de seu conserto e funcionamento adequado.
- 6.3.4 A substituição, a título de garantia, não prorrogará o prazo original.

6.4 CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA

Para ter direito à garantia especificada neste Certificado, é obrigatório apresentar este Certificado de Garantia, juntamente com a Nota Fiscal de Compra do Produto, respeitadas as seguintes condições:

6.4.1 Que a instalação seja efetuada no prazo máximo de 30 dias da data de entrega.

Nota: O tempo que exceder o prazo definido nesta "alínea" será deduzido automaticamente do período de garantia estabelecido na Clausula 6.2.

- 6.4.2 Que o defeito seja comunicado diretamente a Covilhã's Brasil ou seu representante credenciado, logo após a constatação do defeito.
- 6.4.3 Que as peças tenham sido substituídas e o serviço executado pela Covilhã's Brasil ou seu representante credenciado.
- 6.4.4 Que os defeitos não sejam resultantes de descarga natural das peças, prolongado desuso, utilização inadequada, oscilação de corrente elétrica, falta de abastecimento de água, acidentes de qualqer natureza e casos fortuitos ou de força maior.
- 6.4.5 Que todas as manutenções, reparos e regulagens tenham sido executados pela Covilhã's Brasil, ou seja, representante credenciado.
- 6.4.6 Que sejam atendidas as orientações e recomendações sobre uso, proteção, manutenção e conservação do equipamento, contidas no Manual de Instalação e Operação.

6.5 PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Não estão incluídos na garantia, por estarem sujeitos à desgastes natural quando o uso, os seguintes itens, de todos os modelos dos produtos: resistências, fitas de teflon, forração da mesa de trabalho, forração do braço, forração do suporte do tecido e sapata anti-brilho do ferro.

6.6 EXTINÇÃO DA GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA perderá automaticamente, a validade por:

- 6.6.1 Decurso do prazo definido na Clausula 6.2, deste certificado.
- 6.6.2 Modificação, alteração do equipamento ou instalações não autorizadas pela Covilhã's Brasil.
- 6.6.3 Transferência de uso ou propriedade a terceiros, sem prévia anuência da Covilhã's Brasil.
- 6.6.4 Execução de manutenções, reparos e regulagens por pessoal não credenciado pela Covilhã's Brasil.
- 6.6.5 Inobservância de qualquer uma das recomendações constantes neste Certificado e no Manual de Instalação e Operação, que faz parte deste.



Av. Irmãos Picarelli, 235 - Centro - Socorro - SP (19)3895-2624